




Launcher Deluxe



**Отсканируйте QR-код,
чтобы скачать инструкцию**

Soyuz Launcher Deluxe

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Режим Saturate

- ◆ Микрофон любого типа или сигнал линейного уровня
- ◆ Нет усиления/только окраска звука
- ◆ Фантомное питание не требуется (только если не используется конденсаторный микрофон)

Режим Launcher

- ◆ Динамические и ленточные микрофоны
- ◆ Усиление 26 дБ/окраска звука
- ◆ Требуется фантомное питание (фантомное питание не поступает на микрофон)

Режим SATURATE (ТОЛЬКО ОКРАСКА)

- АКТИВНЫЕ МИКРОФОНЫ
- СИГНАЛ ЛИНЕЙНОГО УРОВНЯ



Режим LAUNCHER (ОКРАСКА, УСИЛЕНИЕ +26дБ) ПАССИВНЫЕ МИКРОФОНЫ